18331-SK Software Ver. 240729



## 18331-SK, PW APG Ernsthofen



### 18331-SK Software Ver. 240729

R+S GROUP

Abwassertechnik

# 18331-SK, PW APG Ernsthofen

### Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Beschaltung Vision 130	3
Funktionsbeschreibung	4
Navigation	5
Auswahl Menüpunkte	5
Auswahl und Änderung der Parameter	6
Löschen der Datenaufzeichnung und Störmeldungen sowie Rücksetzen von Zählern	6
Hauptanzeige	7
Datenaufzeichnung	7
Störmeldungen	8
aktive Störungen.	8
Störungshistorie	8
Alarmdisplay	9
Info Menü	10
Navigationsübersicht Anlagen- und Systemkonfiguration	
Anlagenkonfiguration 1	
Scholtrunkte Niveau 1	12
Oblighting Investigation 1	12
	13
NetZduSidii	
Noci Wassel dia ili.	13
Regense ilsor, nn-Schwinnner	
Systemkoninguration 1	
Aniagenbezeichnung	
Eingabe von Datum und Unizeit	
Systemkonfiguration 2	
Pumpenreihung	
Pumpenzwangslauf	
Laufzeitüberwachung	17
Systemkonfiguration 3	18
Niveausonde	18
Parametereinstellungen Anlagenkonfiguration 1	19
Anzeige Messwerte	19
Schaltpunkte Niveau 1	19
Parametereinstellungen Alarmkonfiguration 1	19
Netzausfall	19
Überstau	19
Trockenlauf	19
Voralarm Hochwasser	19
Hauptalarm Hochwasser	19
Regensensor	19
HH-Schwimmer	19
Parametereinstellungen Systemkonfiguration 1	
Anlagenbezeichnung	
Datum und Uhrzeit	
Parametereinstellungen Systemkonfiguration 2	
Pumpenreihung	
Pumpenzwangslauf	20
Laufzeitüherwachung	20
Parametereinstellungen Systemkonfiguration 3	
Niveausonde	20



# 18331-SK, PW APG Ernsthofen

## **Beschaltung Vision 130**



### Digitale Eingänge

	Digitale Enigarige
10	1 = Betrieb Pumpe 1
11	0 = Störmeldung Pumpe 1
12	1 = Betrieb Pumpe 2
13	0 = Störmeldung Pumpe 2
14	
15	
16	
17	
18	1 = Überstau
19	0 = Netzausfall
l10	
111	
l12	
l13	
l14	Al1
l15	AIO
l16	1 = Anwesend (SMS-Stopp)
117	1 = HH Schwimmerschalter
l18	1 = Waschbetrieb
119	1 = Regensensor
120	
121	0 = Trockenlauf

#### Digitale Ausgänge

O0	1 = Pumpe 1
01	1 = Pumpe 2
02	
O3	
O4	
O5	0 = Blitzlicht
O6	
07	
O8	
O9	
O10	
011	

#### Analog Eingänge

Al1	
AI0	Niveaumessung 4-20mA

Seite 3

### Wasser- und

Abwassertechnik



## 18331-SK, PW APG Ernsthofen

### Funktionsbeschreibung

Die Pumpen werden wechselweise in Abhängigkeit des Wasserstandes ein- und ausgeschaltet.

Es können max. 2 Pumpen angesteuert und überwacht werden.

Die Niveauerfassung erfolgt mittels einer analogen Niveausonde.

Bei Ansprechen des Regensensors oder des Eingangs Waschbetrieb wird das Pumpwerk gesperrt.

Wird das Niveau des HH-Schwimmers überschritten, wird die Sperre aufgehoben und es wird bis zum Abschalten des HH-Schwimmers abgepumpt.

Bei Ansprechen des HH-Schwimmers wird eine Störmeldung angezeigt

Bei Unterschreiten des Niveaus des Trockenlaufschwimmers wir die Ansteuerung der Pumpen gesperrt.

Der Eingang des Regensensors wird ein- und ausverzögert an die Steuerung weitergeleitet.

Der Eingang des HH-Schwimmers wird verzögert an die Steuerung weitergeleitet.





## 18331-SK, PW APG Ernsthofen

Bedienung



### **Navigation**

Die Navigation zwischen den einzelnen Anzeigen erfolgt über die 
Tasten. (Einige Menüs sind nur durch Eingabe eines Passwortes erreichbar)

×۷	ision130™	
Û	Systemkonfiguration 1 1. Anlagenbezeichnung	ESC
F1	2. Datum und Uhrzeit	±/=
F2		4

Die mögliche Navigationsrichtung wird am Display durch Pfeile angezeigt.

### Auswahl Menüpunkte

Die Auswahl des gewünschten Menüpunktes erfolgt durch Eingabe der jeweiligen Nummer über die Tastatur.

×۷	lision130"	
(i)	Systemkonfiguration 1 1. Anlagenbezeichnung	ESC
F1	2. Datum und Uhrzeit	<u>+/-</u>
F2	• •	4



## Auswahl und Änderung der Parameter

Veränderliche Werte sind invertiert dargestellt.

Mit den Tasten  $\triangleleft$   $\triangleright$  wird zwischen den jeweiligen Parametern gewechselt.

Durch Drücken der Enter-Taste kann der jeweilige Wert über die Tastatur verändert werden.

Durch nochmaliges Drücken der Enter-Taste wird der Wert gespeichert.

Der Abbruch erfolgt durch Drücken der ESC-Taste.



### Löschen der Datenaufzeichnung und Störmeldungen sowie Rücksetzen von Zählern

Durch Drücken der Taste 0 für mehr als 2 Sekunden in der jeweiligen Anzeige können die Meldungen gelöscht bzw. die Zähler zurückgesetzt werden.

Dazu ist es erforderlich ein Passwort einzugeben.



Nach einer erfolgreichen Passworteingabe muss die Löschung der Daten bzw. Rücksetzen der Zähler bestätigt werden.

₩Vis	sion130™	
Û	Daten loeschen ?	ESC
F1	bestaetigen mit	<u>+/-</u>
F2	Abbruch mit ESC	

Durch Drücken der ESC-Taste kann der Vorgang abgebrochen werden.

Seite 6



# 18331-SK, PW APG Ernsthofen

### Hauptanzeige

In der Grundstellung werden folgende Anlagendaten dargestellt:

∰Vision <sup>130</sup> "			
Û	Niveau PV 🐥		ESC
F1	Pumpe1	Pumpe2	<u>+/-</u>
F2	0.00 A	0.00 A	4-1

Der Wechsel zwischen den Hauptanzeigen erfolgt mit den ◀ ▷ Tasten. Erfolgt länger als 2 Minuten keine Bedienung am Gerät schaltet die Anzeige automatisch auf die Grundstellung zurück. In der Hauptanzeige kann der Kontrast mittels der Tasten ▼ ▲ geändert werden. Das Glockensymbol in der rechten oberen Ecke signalisiert eine anstehende Störung. Blinkendes Symbol = unquittierte Störung steht an, Symbol blinkt nicht = quittierte Störung steht an

### Datenaufzeichnung

Durch Drücken der F1-Taste gelangt man in die Datenaufzeichnung



Jede Änderung eines digitalen Ein- oder Ausgangs während des Betriebs wird in einem Ringspeicher mit 200 Speicherplätzen mit Zeitstempel (Datum und Uhrzeit) sowie den aktuellen Niveaus dokumentiert. Bei vollem Speicher wird immer die älteste Meldung überschrieben.

Die Navigation zwischen den einzelnen Einträgen erfolgt über die  $\nabla$  A Tasten.



### Störmeldungen

Durch Drücken der F2-Taste gelangt man in das Störmeldemenü.



Hier kann man zwischen aktiven und historischen Meldungen auswählen.

#### aktive Störungen

₩Vi	ision130 <sup>™</sup>	
Û	aktive Stoerung 1 von 1	ESC
F1	Stoerung Netzausfall 24.11.21, 11:40:05	<u>+/-</u>
F2	Quittiorung mit Tarto +/- ador Quittior-Tartor	4-1

Es werden die Anzahl und Bezeichnung der zurzeit aktiven Störungen mit Datum und die Uhrzeit angezeigt.

Die Navigation zwischen den einzelnen Einträgen erfolgt über die **V** 

### Störungshistorie



Jede Störmeldung wird in einem Ringspeicher mit 100 Speicherplätzen mit Zeitstempel (Datum und Uhrzeit) dokumentiert und kann in der Historie abgelesen werden. Bei vollem Speicher wird immer die älteste Meldung überschrieben.

Die Navigation zwischen den einzelnen Einträgen erfolgt über die 🔽 🛦 Tasten.

Seite 8



## 18331-SK, PW APG Ernsthofen

### Alarmdisplay



Bei Auftreten einer Störung blinkt der Text "Alarm" am Display.

Durch Bestätigen der Alarmmeldung mit der "ESC"- oder Entertaste gelangt man auf das Display "aktive Störungen".

Je nach Konfiguration und Vorhandensein des Digitaleinganges sind folgende Störfälle an der Anlage möglich:

Störung	Quittierung
Störung Pufferbatterie	Auto
Störung Steuerung	Auto
Störung Netzausfall	Auto
Störung Trockenlauf	Auto
Störung Überstau	Auto
Störung HH Schwimmer	Auto
Störung Niveausonde	Auto
Störung Hochwasser Voralarm	Auto
Störung Hochwasser Hauptalarm	Auto
Störung Überwachung Betriebsmeldung Pumpe 1	Auto
Störung Pumpe 1	Ort
Störung Überwachung Betriebsmeldung Pumpe 2	Auto
Störung Pumpe 2	Ort

Quittierung = Auto: nach Wegfall der Störung wird diese automatisch quittiert.

Quittierung = Ort: nach Wegfall der Störung kann diese über die Tastatur mit der +/- Taste quittiert werden.



# 18331-SK, PW APG Ernsthofen

### Info Menü

Durch Drücken der Info-Taste gelangt man in das Info-Menü



Anzeige der Projektnummer und Softwareversion

 $\triangleright \triangleleft$ 

Mit den Tasten

*	.Vi	ision130™		
(i)		<b>R</b> is		ESC
F1		SL362NE Strasse 11		<u>+/-</u>
F2		Ð	e	
				<u> </u>



Anzeige der Informationen Pumpe 1

Anzeige der Anlagenbezeichnung

₩V	ision130™	
í	Info Pumpe 2	ESC
-	Status: Aus	
F1	Starts: 1	±/-
	Betriebsstunden: 0.8	
F2	Strom: 0.00 A	<b>4</b> -1



Anzeige der Informationen Pumpe 2



# 18331-SK, PW APG Ernsthofen

## Navigationsübersicht Anlagen- und Systemkonfiguration

Vision 130* Malagenk onfiguration 1 1. Anzeige Messwerte 2. Schaltp. Niveau 1 F2 E C C C C C C C C C C C C C		Vision 130* Vision 130* Alarmk onfiguration 1 1. Netz, Ueberst., Trockenl. 2. Hochwasseralarm PW 3. Regens., HH Schwimmer F2	
Anlagenkonfiguration 1	$\triangleright \triangleleft$	Alarmkonfiguration 1	
<ul> <li>Wision 130<sup>∞</sup></li> <li>Systemkonfiguration 1 1. Anlagenbezeichnung 2. Datum und Uhrzeit F2</li> <li>F2</li> <li>F4</li> <li>F4</li> <li>F5</li> <li>F4</li> <li>F5</li> <li>F4</li> <li>F4</li> <li>F5</li> <li>F4</li> <li>F</li></ul>		Vision 130* Systemkonfiguration 2 1. Pumpenreihung 2. Pumpenzwangslauf 3. Laufzeitueberwachung F2	
Systemkonfiguration 1		Systemkonfiguration 2	
Systemkonfiguration 3			

 $\triangleleft$ 

Systemkonfiguration 3



## 18331-SK, PW APG Ernsthofen

### **Anlagenkonfiguration 1**

Von der Hauptanzeige aus gelangt man durch Drücken der 🕨 Taste zur Anlagenkonfiguration 1



### **Anzeige Messwerte**



In diesem Menü kann eingestellt werden, ob die Meereshöhe angezeigt werden soll. Dazu ist es erforderlich, bei der Sonden-Konfiguration im Systemmenü eine Meereshöhe einzugeben.

#### Schaltpunkte Niveau 1



In der oberen Zeile wird der jeweilige Schaltpunkt für das Aktivieren und Deaktivieren des Schaltniveaus eingegeben. In der unteren Zeile werden die Schaltpunkte inkl. der eingestellten Meereshöhe angezeigt. (abhängig von der Einstellung und Menüpunkt 1. Anzeige Messwerte)



### Alarmkonfiguration 1

Von der Anlagenkonfiguration 1 aus gelangt man durch Drücken der > Taste und Eingabe eines Passwortes zur Alarmkonfiguration 1



#### Netzausfall

Alarmkonfiguration 1

<b>∰Vision130</b> ™						
	(i)	Netzausfall 1000 mm/ss	ESC			
	F1	Alarm-Yorz. Ueberstau Trockenlauf	<u>+/-</u>			
	F2	02:00 mm:ss 01:00 mm:ss Alarm: Yorz, Alarm: Yorz,	4-1			

Hier können die Verzögerungszeiten für den Alarm Netzausfall, Überstau und Trockenlauf eingestellt werden. Erst nach Ablauf der Verzögerungszeit wird der jeweilige Alarm ausgegeben.

#### Hochwasseralarm

₩Vision130 <sup>™</sup>						
í	Hochwasser	-Alarm PV	ESC			
	0.90 mWs	1.00 mWs				
F1	0.90 mWs	1.00 mWs	<u>+</u> /-			
F2	05:00 mm:ss Varalarm	05:00 mm:ss Hauptalarm	4-1			

In der oberen Zeile wird der jeweiligen Schaltpunkte für das Aktivieren des Hochwasser-Vor- und Hauptalarms eingegeben.

In der mittleren Zeile werden die Schaltpunkte inkl. der eingestellten Meereshöhe angezeigt. (abhängig von der Einstellung und Menüpunkt Anzeige Messwerte)

In der unteren Zeile werden die jeweiligen Alarm-Verzögerungen eingestellt.

Erst nach Ablauf der Verzögerungszeit wird ein Alarm ausgegeben.

Seite 13



# 18331-SK, PW APG Ernsthofen

### Regensensor, HH-Schwimmer



Hier können die Verzögerungszeiten für den Regensensor sowie di Alarmverzögerung für den HH-Schwimmer eingestellt werden.

Erst nach Ablauf der Verzögerungszeit wird der jeweilige Eingang bzw. Alarm ausgegeben.



# 18331-SK, PW APG Ernsthofen

### Systemkonfiguration 1

Von der Alarmkonfiguration 1 aus gelangt man durch Drücken der > Taste zur Systemkonfiguration 1. Die Parameter der Systemkonfiguration dienen der Einstellung allgemeiner Anlagendaten. Diese werden im Zuge der Inbetriebnahme angepasst und dürfen danach nicht mehr verändert werden.

<u>با</u> يچ	ision130™	
(i)	Systemkonfiguration 1 1. Anlagenbezeichnung	ESC
F1	2. Datum und Uhrzeit	<u>+/-</u>
F2	<b>e e</b>	

### Anlagenbezeichnung

-	<b>※</b>	Vision130"	
	Û	Eing.Anlagenbezeichnung Anlagenbezeichnung	ESC
	F1	Anlagonbozoichnung(max.202oichon) Strasse Strasso Nr.(max.202oichon)	±/=
	F2	0000 Ort PL2 Ort(max. 20 Zoichon)	4-1

Hier wird die Anlagenbezeichnung, die Straße und der Ort eingegeben. Die max. Anzahl der Zeichen pro Zeile darf 20 nicht überschreiten.

### Eingabe von Datum und Uhrzeit

жи	ision130™	
Û	Eing. Datum und Uhrzeit	ESC
F1	<mark>1656</mark> 0206 2021 ннмм ттмм <i>зэ</i> зэ	<u>+/-</u>
F2	Ein auta. Umrtellung Sammer- Minterzeit	4-1

Hier werden das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit im Format HHMM TTMM JJJJ eingegeben. Weiters kann eingestellt werden, ob die Steuerung automatisch zwischen Sommer- und Winterzeit wechselt.





### Systemkonfiguration 2

Von der Systemkonfiguration 1 aus gelangt man durch Drücken der Taste zur Systemkonfiguration 2.



#### Pumpenreihung



Hier wird die Art der Pumpenreihung eingestellt:

#### **Feste Reihenfolge**

Die Pumpen werden in einer festen Reihenfolge ein- und ausgeschalten (Pumpe 1 ein, Pumpe 2 ein, Pumpe 2 aus, Pumpe 1 aus).

Es erfolgt eine automatische Umschaltung im Störfall.

#### Laufzeitenausgleich

Die Pumpe mit der geringsten Laufzeit wird als erstes eingeschalten, die Pumpe mit der höchsten Laufzeit wird als erstes ausgeschalten. Es erfolgt eine automatische Umschaltung im Störfall.

#### Abwechselnd

Bei jeder Anforderung werden die Pumpe gewechselt. Es erfolgt eine automatische Umschaltung im Störfall.



## 18331-SK, PW APG Ernsthofen

#### Pumpenzwangslauf



Hier kann der Pumpenzwangslauf aktiviert, die Art der Anforderung sowie das Freigabeniveau, das Intervall und die Laufzeit eingestellt werden.

Der Pumpenzwangslauf startet nur, wenn das eingestellte Freigabeniveau überschritten ist. Es wird immer nur eine Pumpe nach der anderen gestartet.

#### Stillstandszeit

Wenn eine Pumpe länger als die eingestellte Zeit stillsteht, wird diese gestartet und läuft die eingestellte Laufzeit.

#### Intervall

Die Pumpen werden unabhängig von der Stillstandszeit in dem eingestellten Intervall gestartet.

#### Laufzeitüberwachung



Hier kann die Laufzeitüberwachung der Pumpen aktiviert werden, sowie die max. erlaubte Laufzeit eingestellt werden. Wird die Laufzeit von einer Pumpe überschritten, wird automatisch auf die nächste Pumpe umgeschaltet.

## 18331-SK

Software Ver. 240729

Wasser- und



Abwassertechnik

## 18331-SK, PW APG Ernsthofen

### Systemkonfiguration 3

Von der Systemkonfiguration 2 aus gelangt man durch Drücken der Taste zur Systemkonfiguration 3. In diesem Menü werden die Analogeingänge parametriert.

Diese sefolgt normalerweise bei der Inbetriebnahme und sollte nachher nicht mehr verstellt werden! Dieses Menü ist nur durch Eingabe eines entsprechenden Passwortes erreichbar.



#### Niveausonde



In diesem Untermenü wird die Skalierung der Niveausonde (Niveau bei 4 bzw. 20mA) des Pumpwerks eingestellt. Dazu wird das Niveau eingegeben, bei dem die Sonde 4 bzw. 20mA ausgibt. In der unteren Zeile werden der Offset sowie die Meereshöhe eingestellt.

Die Steuerung kann alle Niveausonden mit einem 4...20mA-Ausgangssignal auswerten.

Alle Parameter, die mit dem Niveau zu tun haben, greifen dann auf diese hinterlegten Werte zu. Dadurch erhält man eine aussagekräftige Anzeige des Niveaus und der dazugehörigen Schaltpunkte in mWs. Alternativ kann man, wenn man einen Wert für Meereshöhe (m ü. Adria) eingibt sowie die Anzeige der Meereshöhe aktiviert, alle Niveaus in diesem Format anzeigen lassen.

Für eine genaue Niveaumessung muss ein Offset für die Sonden angegeben werden.





## Parametereinstellungen Anlagenkonfiguration 1

Anzeige Messwerte		Einstellbereich	Werkseinstellung	Kundeneinstellung
	Anzeige Meereshöhe	Ein/Aus	Aus	
Schaltpunkte Niveau 1				
	Niveau ein	0,00…99,99 mWs	0,50 mWs	mWs
	Niveau aus	0,00…99,99 mWs	0,30 mWs	mWs

## Parametereinstellungen Alarmkonfiguration 1

Netzausfall		Einstellbereich	Werkseinstellung	Kundeneinstellung
	Alarmverzögerung	00:0059:59 mm:ss	10:00 mm:ss	mm:ss
Übe	erstau			
	Alarmverzögerung	00:0059:59 mm:ss	02:00 mm:ss	mm:ss
Tro	ockenlauf			
	Alarmverzögerung	00:0059:59 mm:ss	01:00 mm:ss	mm:ss
Vor	ralarm Hochwasser			
	Niveau Voralarm	0,00…99,99 mWs	0,90 mWs	mWs
	Verzögerung	00:0059:59 mm:ss	05:00 mm:ss	mm:ss
Нац	uptalarm Hochwasser			
	Niveau Hauptalarm	0,00…99,99 mWs	1,00 mWs	mWs
	Verzögerung	00:0059:59 mm:ss	05:00 mm:ss	mm:ss
Reg	gensensor			
	Ein-Verzögerung	00:0059:59 mm:ss	02:00 mm:ss	mm:ss
	Aus-Verzögerung	00:0059:59 mm:ss	02:00 mm:ss	mm:ss
нн	-Schwimmer			
	Alarm-Verzögerung	00:0059:59 mm:ss	02:00 mm:ss	mm:ss

## Parametereinstellungen Systemkonfiguration 1

Anlagenbezeichnung		Einstellbereich	Werkseinstellung	Kundeneinstellung
	Anlagenbezeichnung			
	Straße Nr.			
	PLZ Ort			
Datum und Uhrzeit				
	Auto. Umstellung Sommer-/Winterzeit	Ein/Aus	Ein	



## Parametereinstellungen Systemkonfiguration 2

Ρι	Impenreihung	Einstellbereich	Werkseinstellung	Kundeneinstellung
	Pumpenreihenfolge	Laufzeitenausgleich, feste Reihenfolge, abwechselnd	Laufzeitenausgleich	
	Max. Anzahl Pumpen gleichzeitig	12	1	
	Verzögerung zwischen den Stufen	00:00…59:59 mm:ss	00:10 mm:ss	mm:ss
Ρι	Impenzwangslauf			
	Zwangslauf	Aus, Stillstandszeit, Intervall	Aus	
	Freigabeniveau	0,00…99,99 mWs	0,00 mWs	mWs
	Intervall/Stillstandszeit	00:00:0099:23:59 tt:hh:mm	14:00:00 tt:hh:mm	tt:hh:mm
	Laufzeit	00:00…59:59 mm:ss	00:05 mm:ss	mm:ss
La	ufzeitüberwachung			
	Laufzeitüberwachung	Ein/Aus	Aus	
	Max. Laufzeit	00:0099:59 hh:mm	04:00 hh:mm	hh:mm
	Laufzeit	00:0099:59 hh:mm	00:05 hh:mm	hh:mm

## Parametereinstellungen Systemkonfiguration 3

Niveausonde		Einstellbereich	Werkseinstellung	Kundeneinstellung
	Wert 4 mA	0,00…300,00 mWs	0,00 mWs	mWs
	Wert 20 mA	0,00300,00 mWs	4,00 mWs	mWs
	Offset	0,00300,00 mWs	0,00 mWs	mWs
	Meereshöhe	0,004000,00 m	0,00 m	m



# 18331-SK, PW APG Ernsthofen

#### Passwörter

Level 1: 1920 Level 2: 3622